



BOÎTE À FUSIBLES

CODE FAMILLE : **31074**

L'unité « BSI » ou interface de systèmes intégrés est une unité de gestion électronique. Elle gère les informations électroniques de votre véhicule et lui permet ainsi de fonctionner correctement. C'est grâce au boîtier BSI qu'il n'y a pas de multiples fils électriques qui traversent l'habitacle.



CO₂ NON ÉMIS*: **1,4 kg**



ÉCONOMIES DE MATÉRIAUX*: **0,55 kg**

Source: Évaluation du cycle de vie (LCA) Europe.
Basée sur une étude européenne* Économies de matériaux et CO₂ non émis en moyenne comparativement à la pièce d'origine MOPAR neuve équivalente.
Ces valeurs sont mentionnées uniquement à titre d'information correspondant à la pièce la plus vendue de la même famille et sont déterminées suivant une méthodologie approuvée par une société indépendante (méthodologie Sphera).



ÉTAPES DE REMANUFACTURAGE

- Nettoyage du boîtier et des connecteurs
- Lecture de la liste des défauts pour identifier les pannes
- Remplacement préventif de tous les composants usés et fragiles pour assurer la durabilité
- Test opérationnel complet sur un banc de simulation
- Montage sur le véhicule identique à la pièce d'origine MOPAR, y compris le processus de téléchargement de calibrage



DIRECTIVES DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION

- La boîte à fusibles doit être remplacée lorsque :
- Le moteur démarre lorsqu'il est froid mais ne démarre pas à chaud
 - Des fonctions ne sont plus activables



POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES

- Fusibles
- Relais

