



## BLOC HYDRAULIQUE DE LA BOÎTE DE VITESSES

CODE FAMILLE : **30874**

Le bloc hydraulique de la boîte de vitesses est un composant central de la boîte de vitesses automatique. Il régule la pression et le flux d'huile. Ce composant permet de changer et de passer les vitesses.



CO<sub>2</sub> NON ÉMIS\*: *En cours d'investigation*



ÉCONOMIES DE MATÉRIAUX\*: *En cours d'investigation*

Source: Évaluation du cycle de vie (LCA) Europe.  
Basée sur une étude européenne\* Économies de matériaux et CO2 non émis en moyenne comparativement à la pièce d'origine MOPAR neuve équivalente.  
Ces valeurs sont mentionnées uniquement à titre d'information correspondant à la pièce la plus vendue de la même famille et sont déterminées suivant une méthodologie approuvée par une société indépendante (méthodologie Sphera).



### ÉTAPES DE REMANUFACTURAGE

- Démontage, nettoyage et changement des clapets



### DIRECTIVES DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION

Le bloc hydraulique de la boîte de vitesses doit être remplacé lorsque :

- Les vitesses ne passent plus ou ne s'engagent pas correctement
- La température de la boîte de vitesses est anormalement élevée



### POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES

- Huile de la boîte de vitesses
- Convertisseur de couple

EE SA NA

