



TRANSMISSION

CODE FAMILLE : **30814**

La transmission transfère le mouvement de rotation de la boîte de vitesses aux roues.



CO₂ NON ÉMIS*: **29,4 kg**



ÉCONOMIES DE MATÉRIAUX*: **8,08 kg**

Source: Évaluation du cycle de vie (LCA) Europe.
Basée sur une étude européenne* Économies de matériaux et CO2 non émis en moyenne comparativement à la pièce d'origine MOPAR neuve équivalente.
Ces valeurs sont mentionnées uniquement à titre d'information correspondant à la pièce la plus vendue de la même famille et sont déterminées suivant une méthodologie approuvée par une société indépendante (méthodologie Sphera).



ÉTAPES DE REMANUFACTURAGE

- Nettoyage complet et peinture
- Remplacement systématique des pièces en mouvement : soufflets, paliers, roulements etc.
- Réutilisation des axes après analyse structurelle



DIRECTIVES DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION

La transmission doit être remplacée lorsqu'il y a :

- Un bruit de claquement soutenu et continu pendant la rotation, provenant d'un jeu entre les joints de la transmission
- Un léger bruit de claquement lors de l'accélération et de la décélération en ligne droite



POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES

- Huile de boîte de vitesses
- Écrous de fixation

EE SA NA

