



KIT D'EMBAYAGE + VOLANT BIMASSE

CODE FAMILLE : **20204**

En plus du double volant moteur, l'embrayage est utilisé pour passer les vitesses. C'est la pièce intermédiaire entre le moteur et la boîte de vitesses.



CO₂ NON ÉMIS*: *En cours d'investigation*



ÉCONOMIES DE MATÉRIAUX*: *En cours d'investigation*

Source: Évaluation du cycle de vie (LCA) Europe.
Basée sur une étude européenne* Économies de matériaux et CO₂ non émis en moyenne comparativement à la pièce d'origine MOPAR neuve équivalente.
Ces valeurs sont mentionnées uniquement à titre d'information correspondant à la pièce la plus vendue de la même famille et sont déterminées suivant une méthodologie approuvée par une société indépendante (méthodologie Sphera).



ÉTAPES DE REMANUFACTURAGE

- Resurfaçage de la zone de contact du volant moteur
- Changement du système de friction d'embrayage
- Changement de la butée d'embrayage
- Démontage complet des composants
- Contrôle des composants (dimensions et fonctions)
- Nettoyage et reconditionnement toutes les pièces comme à état d'origine
- Remplacement des pièces endommagées ou usées par des composants neufs



DIRECTIVES DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION

Doit être remplacé lorsque :

- La pédale d'embrayage est dure
- Le changement de rapport est difficile
- L'embrayage patine



POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES

- Huile de la boîte de vitesses
- Maître-cylindre d'embrayage et émetteurs et récepteurs d'embrayage
- Bielles de direction
- Arbre de transmission
- Kit d'embrayage

EE SA NA

