



## INIETTORE E PORTAINIETTORI

CODICE FAMIGLIA: **31584**

Il supporto iniettore invia il carburante nei cilindri.



CO<sub>2</sub> NON EMESSA\*: **2,2 kg**



RISPARMIO MATERIALE\*: **0,27 kg**

\*Fonte: Life-Cycle Assessment (LCA) Europe. Basato su uno studio europeo.\* Risparmio di materiale e riduzione media delle emissioni di CO<sub>2</sub> rispetto ad un ricambio originale MOPAR nuovo equivalente. I valori sono forniti a mero titolo informativo, corrispondono a quelli dei principali rivenditori di prodotti simili e sono determinati in base a una metodologia approvata da un'azienda indipendente (Sphera).



### FASI DEL PROCESSO DI RIGENERAZIONE

- Pulizia completa
- Sostituzione sistematica delle parti usurate: ago, valvola a farfalla in ingresso, elettrovalvola
- Controllo delle tolleranze dimensionali e delle misure di tutti i componenti
- Prova di tenuta e delle prestazioni



### LINEE GUIDA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Il supporto iniettore deve essere sostituito in presenza di difficoltà di avviamento del veicolo:

- Minimo instabile
- Odore di gasolio
- Perdita di potenza



### CONTROLLI SUPPLEMENTARI

- Rete di alimentazione
- Altri iniettori (nel caso in cui l'unità venga sostituita)
- Pompa di iniezione
- Filtro gasolio

EE SA NA

