



PIANTONE DELLO STERZO E COMPONENTI

CODICE FAMIGLIA: **30114**

Il piantone dello sterzo governa il veicolo. È l'elemento posto tra il volante e la cremagliera dello sterzo. Alloggia inoltre i comandi relativi al volante, quali leva devio guida, cruise control, comandi dell'autoradio, telefono e airbag.



CO₂ NON EMESSA*: **76 kg**



RISPARMIO MATERIALE*: **8,11 kg**

Fonte: Life-Cycle Assessment (LCA) Europe. Basato su uno studio europeo. Risparmio di materiale e riduzione media delle emissioni di CO₂ rispetto ad un ricambio originale MOPAR nuovo equivalente. I valori sono forniti a mero titolo informativo, corrispondono a quelli dei principali rivenditori di prodotti simili e sono determinati in base a una metodologia approvata da un'azienda indipendente (Sphera).



FASI DEL PROCESSO DI RIGENERAZIONE

- Il piantone dello sterzo governa il veicolo.
- È l'elemento posto tra il volante e la cremagliera dello sterzo.
- Alloggia inoltre i comandi relativi al volante, quali leva devio guida, cruise control, comandi dell'autoradio, telefono e airbag.



LINEE GUIDA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Il piantone dello sterzo deve essere sostituito quando:

- Il giunto universale è usurato (gioco pericoloso e imprecisione dello sterzo)
- Si avvertono scosse attraverso il volante in curva



CONTROLLI SUPPLEMENTARI

- Bloccasterzo

EE SA NA

