



CASSA DI TRASFERIMENTO

CODICE FAMIGLIA: **30804**

La cassa di trasferimento trasferisce la potenza agli assi anteriore e posteriore. Inoltre, sincronizza la differenza della rotazione delle ruote anteriori e posteriori.



CO₂ NON EMESSA*: *Sotto inchiesta*



RISPARMIO MATERIALE*: *Sotto inchiesta*

Fonte: Life-Cycle Assessment (LCA) Europe. Basato su uno studio europeo. Risparmio di materiale e riduzione media delle emissioni di CO₂ rispetto ad un ricambio originale MOPAR nuovo equivalente. I valori sono forniti a mero titolo informativo, corrispondono a quelli dei principali rivenditori di prodotti simili e sono determinati in base a una metodologia approvata da un'azienda indipendente (Sphera).



FASI DEL PROCESSO DI RIGENERAZIONE

- Smontaggio completo dei componenti
- Controllo dei componenti (dimensioni e funzionalità)
- Pulizia e ricondizionamento di tutti i componenti riportandoli alle condizioni originarie
- Sostituzione delle parti danneggiate o usurate con nuovi componenti



LINEE GUIDA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Deve essere sostituita quando:

- Si verifica una perdita d'olio
- La cassa è danneggiata
- Sono presenti elementi interni usurati o danneggiati
- Il veicolo emette dei rumori a causa delle variazioni di velocità



CONTROLLI SUPPLEMENTARI

- Semiassi

EE SA NA

