



DPF-TANK

CODE FAMILIE: **31624**

De functie van de DPF-tank is om DPF-additiefvloeistof op te slaan. Geïnjecteerd in de brandstoftank, zal het zich mengen met dieselbrandstof om de regeneratie van roet in de DPF te optimaliseren. Deze tank bevat een pomp om het additief naar de dieselbrandstoftank te leveren.



NIET-UITGESTOTEN CO₂*: *In onderzoek*



CO₂* MATERIAALBESPARING: **0,5 kg**

Bron: Life-Cycle Assessment (levenscyclusanalyse - LCA) Europa.
Gebaseerd op een Europese studie * Gemiddelde materiaalbesparing en niet-uitgestoten CO₂ vergeleken met het nieuwe gelijkwaardige onderdeel van MOPAR.
De waarden worden slechts ter informatie gegeven, komen overeen met de producten van de hoofdverkoper of soortgelijke producten en zijn bepaald volgens een methode goedgekeurd door een onafhankelijk bedrijf (methode Sphera).



STAPPEN HERFABRICAGE

De pomp en de elektronische printplaat worden uit de tankconstructie verwijderd. Elk van deze 3 componenten wordt schoongemaakt, beoordeeld en opnieuw gemonteerd als ze in orde zijn, of vervangen door nieuwe indien nodig. Ten slotte wordt de volledige gereviseerde tank getest.



RICHTLIJNEN ONDERHOUD & REPARATIE

Controleer eerst of de tank is gevuld. De DPF-tank moet alleen worden vervangen wanneer:

- De tank lekt
- De storingscode dit aangeeft.



EXTRA CONTOLEPUNTEN

- Dieselpartikelfilter (DPF)

EE SA NA

