



WYŚWIETLACZ

KOD RODZINY: 028 / 31844

Wyświetlacz jest jednym z najistotniejszych elementów deski rozdzielczej, który pozwala odczytywać różne informacje i korzystać z licznych funkcji oferowanych przez komputer pokładowy.



NIEWYEMITOWANY CO₂*: *W trakcie określania*



OSZCZĘDNOŚĆ MATERIAŁU*: *W trakcie określania*

*Źródło: Ocena Cyklu Życia (LCA) Europa.
Na podstawie badania europejskiego * Oszczędność materiału i niewyemitowany CO₂ średnio w porównaniu z nową równoważną oryginalną częścią MOPAR.
Wartości podane są wyłącznie w celach informacyjnych, odnoszą się do głównego sprzedawcy podobnych produktów i zostały określone zgodnie z metodologią zatwierdzoną przez niezależną firmę (metodologia Sphera).



ETAPY REGENERACJI

- Przejrzyj listę błędów, aby zidentyfikować nieprawidłowości
- Zapobiegawcza wymiana wszystkich zużywających się elementów
- Każda część jest wnikliwie testowana w celu zapewnienia takich samych parametrów pracy jak część oryginalna
- Sposób montażu identyczny jak części oryginalnej



WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI I NAPRAW

Wyświetlacz powinien zostać wymieniony, gdy:

- Ekran pozostaje ciemny lub widoczne są dysfunkcje części pikseli
- Niektórych funkcji nie można uruchomić
- Tryb uśpienia nie działa



DODATKOWE PUNKTY KONTROLNE

Radio, klimatyzacja, nawigacja... inne funkcje.

EE SA NA

