



BOÎTE DE TRANSFERT DE TRANSMISSION

CODE FAMILLE : **30804**

La boîte de transfert permet d'envoyer la puissance et le couple aux essieux avant et arrière. Elle synchronise également la différence entre la rotation des roues avant et arrière



CO₂ NON ÉMIS*: *En cours d'investigation*



ÉCONOMIES DE MATÉRIAUX*: *En cours d'investigation*

Source: Évaluation du cycle de vie (LCA) Europe.
Basée sur une étude européenne* Économies de matériaux et CO2 non émis en moyenne comparativement à la pièce d'origine MOPAR neuve équivalente.
Ces valeurs sont mentionnées uniquement à titre d'information correspondant à la pièce la plus vendue de la même famille et sont déterminées suivant une méthodologie approuvée par une société indépendante (méthodologie Sphera).



ÉTAPES DE REMANUFACTURAGE

- Démontage complet des composants
- Contrôle des composants (dimensions et fonctions)
- Nettoyage et remise à neuf de toutes les pièces
- Remplacement des pièces endommagées par des composants neufs



DIRECTIVES DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION

Doit être remplacée lorsque :

- Il y a une fuite d'huile
- La boîte est endommagée
- Il y a des dégâts internes
- Il y a des bruits dus à la variation de vitesse



POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES

- Arbres de transmission

EE SA NA

