



DÉMARREUR

CODE FAMILLE : **31654**

Le démarreur est un composant essentiel au démarrage du véhicule. Il amorce la combustion du moteur.



CO₂ NON ÉMIS*: **12,1 kg**



ÉCONOMIES DE MATÉRIAUX*: **3,49 kg**

Source: Évaluation du cycle de vie (LCA) Europe.
Basée sur une étude européenne* Économies de matériaux et CO₂ non émis en moyenne comparativement à la pièce d'origine MOPAR neuve équivalente.
Ces valeurs sont mentionnées uniquement à titre d'information correspondant à la pièce la plus vendue de la même famille et sont déterminées suivant une méthodologie approuvée par une société indépendante (méthodologie Sphera).



ÉTAPES DE REMANUFACTURAGE

- Nettoyage complet
- Remplacement systématique des pièces en mouvement : pignons moteurs, paliers, joints, bagues, etc.
- Test de durabilité et de puissance de sortie pour starters Stop and Start (STT)



DIRECTIVES DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION

Le démarreur doit être remplacé lorsque les voyants de contrôle sont allumés et lorsqu'il y a aucune réaction quand on tourne la clé de contact

EE SA NA

